

Reinigungsempfehlungen und Pflege-Leitfaden für Bette Produkte

1. Spezialoberflächen (z. B. Bette Glasur)

Empfehlung (Reinigungsmittel & Utensilien)

- Für die tägliche Reinigung genügen klares, warmes Wasser und ein weiches, nicht kratzendes Tuch oder ein weicher Schwamm.
- Bei Bedarf milden Badreiniger, Neutralreiniger oder etwas Spülmittel verwenden.
- Restwasser nach der Nutzung mit einem Abzieher entfernen und die Fläche trockenreiben, besonders bei dunklen Oberflächen, um Kalkränder zu minimieren.

Vermeidung (Werkzeuge/Mittel, die Hochglanz schädigen können)

- Alles vermeiden, was scheuert oder poliert: abrasive Schwämme, Scheuervliese, Stahlwolle, Scheuermilch, Scheuermilchpulver, kratzende Bürsten.

2. Badewannen & Duschwannen

Empfehlung (materialschonende Pflege, ideal gegen Kalk/Seifenreste)

- Regelmäßig mit warmem Wasser und weichem Tuch/Schwamm reinigen.
- Gegen Seifenreste reicht meist ein milder Badreiniger.
- Bei öligen/fettigen Rückständen (Pflegeprodukte) zuerst einen fettlösenden, alkalischen Reiniger einsetzen, anschließend gründlich mit Wasser nachspülen.
- Gegen Kalk danach bei Bedarf einen milden, sauren Reiniger verwenden, anschließend immer gründlich nachspülen.
- Beste Prävention gegen Kalk: Restwasser abziehen und trockenreiben.

Vermeidung (Chemie & Mechanik, die Oberfläche/Garantie beeinträchtigen kann)

- Stark scheuernde Mittel und Werkzeuge sowie Reiniger mit Sand-/Partikelanteilen vermeiden.
- Hochkonzentrierte Säuren und stark alkalische Reiniger meiden (typische Beispiele: Essigessenz, stark chloralkalische Reiniger).
- Abflussreiniger nicht auf die Oberfläche bringen. Wenn nötig: nur direkt in den Ablauf dosieren; Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen.

3. Waschbecken

Empfehlung (Pflege für Emaille-Waschbecken)

- Für die Grundpflege reichen weiches, saugfähiges Tuch, Wasser und ein milder Reiniger.
- Aufgrund der glasartigen Oberfläche kann je nach Verschmutzung auch ein handelsüblicher Glasreiniger ausreichen.
- Kalkflecken lassen sich am zuverlässigsten vermeiden, wenn das Becken nach der Nutzung kurz trocken gewischt wird.

Vermeidung (Inhaltsstoffe/Mittel, die verfärben oder abnutzen können)

- Keine Schleifpasten, Scheuermittel oder kratzenden Schwämme verwenden.
- Chlorhaltige Reiniger sowie sehr saure oder sehr alkalische Produkte vermeiden, da sie Oberfläche und Optik, abhängig von Konzentration und Einwirkzeit, unnötig belasten können.

4. Ablaufgarnituren

Empfehlung (geeignete Reiniger/Methoden)

- Haare und Rückstände regelmäßig mechanisch entfernen, damit Abläufe frei bleiben.
- Sichtbare Teile mit mildem Badreiniger und weicher Bürste reinigen, anschließend gut nachspülen.
- Bei beginnender Verstopfung zuerst mechanisch arbeiten (z. B. Pömpel), möglichst ohne aggressive Chemie.

Vermeidung (schädliche Reiniger/Hausmittel-Experimente)

- Stark saure Reiniger im Ablaufbereich vermeiden.
- Hausmittel-Experimente wie Gebissreiniger oder Spülmaschinen-Tabs vermeiden: Rezepturen können, je nach Produkt, Dichtungen, Metalle oder angrenzende Oberflächen angreifen.
- Wenn chemische Abflussreiniger eingesetzt werden: strikt nach Anleitung dosieren, Spritzer vermeiden und angrenzende Flächen sofort mit viel Wasser abspülen.

5. Hausmittel & Praxistipps

Empfehlung (unbedenkliche Hausmittel)

- In der Regel unbedenklich: klares Wasser, etwas Spülmittel, milde handelsübliche Badreiniger.
- Gegen leichte Kalkspuren kann eine verdünnte Wasser-Essig-Mischung eingesetzt werden (nicht konzentriert): kurz einwirken lassen, gründlich abspülen, anschließend trocknen.
- Wichtigster Praxistipp: Trockenpflege (abziehen + nachtrocknen) reduziert Kalk und Reinigungsaufwand deutlich.

Vermeidung (Mythen, vor denen gewarnt werden sollte)

- Essigessenz ist kein Allheilmittel – Konzentrate sind häufig zu aggressiv.
- Backpulver, Natron oder Salz als Scheuerpaste vermeiden: Abrasion ist eine häufige Ursache für matte Stellen.
- Chlorreiniger sind nicht für die regelmäßige Pflege geeignet und können je nach Rezeptur/Einwirkzeit Material und Oberfläche belasten.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de

www.my-bette.com